# NOONDAY MANUAL

WWW.NOONDAY-AUDIO.COM

DELIGHTED BY SOUND

# NOONDAY DELIVERS PREMIUM AUDIO FOR THE REAL MUSIC LOVER. CRAFTED FROM SUPERIOR MATERIALS, NOONDAY SPEAKERS HAVE BEEN DESIGNED AND REFINED FOR YOUR EARS. AND YOUR EYES.



# CONTENTS

**1.** GET TO KNOW YOUR NOONDAY M SPEAKER
**1.1** BUTTONS
**1.2** LEDs

**2.** SET UP THE SPEAKER

**3.** CONNECT TO YOUR SPEAKER
**3.1** CONNECT VIA NFC
**3.2** CONNECT VIA BLUETOOTH
**3.3** CONNECT VIA THE AUDIO CABLE

**4.** PAIRING TWO NOONDAY M SPEAKERS FOR TRUEWIRELESS STEREO™

# 1.
# GET TO KNOW YOUR NOONDAY M SPEAKER





## **1.1** BUTTONS:




*Resetting your Noonday M speaker:*
Press the **Volume+** and **Volume-** buttons for **5 seconds**

# 1.2 LEDs:



**LED off:** speaker is off or in standby mode (automatic standby after 3 minutes, touch any key to wake up)

**LED blue, blinking slow:** paired with another Bluetooth device

**LED blue and red, blinking fast:** speaker is in paring mode

**LED red, blinking fast:** battery is low

**LED red, blinking slow:** battery is charging



NOW THAT YOU KNOW YOUR NOONDAY M SPEAKER A BIT BETTER, SET IT UP AND START ENJOYING PREMIUM AUDIO!

# 2.
# SET UP YOUR SPEAKER

## 2.1 PLACE THE SPEAKER ON A SOLID SURFACE

## 2.2 PLUG THE CABLE INTO A POWER SOCKET

## 2.3 PRESS THE ON/OFF BUTTON FOR THREE SECONDS UNTIL YOU HEAR A START-UP SOUND

# 3.
# CONNECT TO YOUR SPEAKER





## 3.1 CONNECT VIA **NFC**



1. If your phone or tablet supports NFC, turn the feature on
2. Press and hold the Bluetooth Pairing button for 3 seconds until you hear a short sound
3. Tap your phone against the speaker to connect
4. After a few seconds you will hear a short beep to confirm the connection
5. You're now ready to play your favourite tunes

# 3.2 CONNECT VIA **BLUETOOTH**

1. Activate Bluetooth on your phone or tablet and scan for Bluetooth devices
2. Press and hold the Bluetooth Pairing button for 3 seconds until you hear a short sound
3. Select the Noonday M speaker and connect
4. A short sound will confirm that the connection is successful, the LED will blink blue
5. You're now ready to play your favourite tunes



# 3.3 CONNECT VIA **AUDIO CABLE**

1. Take the supplied audio cable
2. Connect one end to your Noonday M Speaker
3. Connect the other end to any device with a headphone jack or audio output
4. You're now ready to play your favourite tunes

# 4.

# PAIRING TWO NOONDAY M SPEAKERS FOR TRUEWIRELESS STEREO™

1. Press the Vol+ and Vol- buttons on both Noonday M speakers for 5 seconds to reset them
2. Pick one speaker to be the master speaker. Press the Bluetooth button and the >>ı button for 3 seconds.
3. A sound signal will notify you that the master speaker is ready to be paired with the second speaker. The LED will blink red and blue.
4. On the second speaker press the Bluetooth button and the >>ı button for 3 seconds.
5. When the sound signal stops and the LEDs blink blue your two Noonday M speakers are paired
6. You can now connect your phone or tablet to the master speaker and play your favourite tunes on both speakers

# INHOUD

**1.** DE NOONDAY M LEREN KENNEN
**1.1** KNOPPEN
**1.2** LEDs

**2.** DE NOONDAY M INSTELLEN

**3.** VERBINDING MAKEN MET DE NOONDAY M
**3.1** VERBINDING MAKEN VIA NFC
**3.2** VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH
**3.3** VERBINDING MAKEN VIA DE AUDIOKABEL

**4.** TWEE NOONDAY M-LUIDSPREKERS KOPPELEN VOOR TRUEWIRELESS STEREO™

# 1.
# DE NOONDAY M LEREN KENNEN





## **1.1** KNOPPEN:




*De Noonday M-luidspreker resetten:*
Houd de knoppen **Volume +** en **Volume -** ingedrukt voor **5 seconden**

# 1.2 LEDs:



**LED uit:** luidspreker staat uit of in de stand-bymodus (automatische stand-by na 3 minuten; raak een willekeurige toets aan om de luidspreker weer in te schakelen)

**LED blauw, langzaam knipperend:** gekoppeld aan een ander Bluetooth-apparaat

**LED blauw en rood, snel knipperend:** luidspreker staat in koppelingsmodus

**LED rood, snel knipperend:** batterij is bijna leeg

**LED rood, langzaam knipperend:** batterij wordt opgeladen

NU JE DE NOONDAY M IETS BETER KENT, KUN JE BEGINNEN MET HET INSTELLEN EN DAARNA GENIETEN VAN AUDIO MET TOPKWALITEIT!

# 2.
# DE NOONDAY M INSTELLEN



## 2.1 PLAATS DE LUIDSPREKER OP EEN STEVIGE ONDERGROND

## 2.2 SLUIT DE KABEL AAN OP EEN STOPCONTACT

## 2.3 HOUD DE AAN/UIT-KNOP 3 SECONDEN INGEDRUKT, TOTDAT JE EEN OPSTART-GELUID HOORT

# 3.
# VERBINDING MAKEN MET DE NOONDAY M





## 3.1 VERBINDING MAKEN VIA NFC



1. Als je telefoon of tablet ondersteuning biedt voor NFC, schakel je die functie in
2. Houd de Bluetooth Pairing knop 3 seconden ingedrukt totdat je een kort geluid hoort
3. Tik met je telefoon tegen de luidspreker om verbinding te maken
4. Na enkele seconden hoor je een korte pieptoon, waarmee de verbinding wordt bevestigd
5. Je bent nu klaar om je favoriete nummers af te spelen

# 3.2 VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH




1. Activeer Bluetooth op je telefoon of tablet en zoek naar Bluetooth-apparaten
2. Houd de Bluetooth Pairing knop 3 seconden ingedrukt totdat je een kort geluid hoort
3. Selecteer de Noonday M-luidspreker en maak verbinding
4. Met een kort geluid wordt bevestigd dat de verbinding tot stand is gebracht; de LED knippert blauw
5. Je bent nu klaar om je favoriete nummers af te spelen



# 3.3 VERBINDING MAKEN VIA DE AUDIOKABEL

1. Neem de meegeleverde audiokabel
2. Sluit het ene uiteinde aan op de Noonday M-luidspreker
3. Sluit het andere uiteinde aan op elk apparaat met een aansluiting voor een hoofdtelefoon of een audio-uitgang
4. Je bent nu klaar om je favoriete nummers af te spelen

# 4.

# TWEE NOONDAY M-LUIDSPREKERS KOPPELEN VOOR TRUEWIRELESS STEREO™

1. Houd de knoppen Volume + en Volume - 5 seconden ingedrukt om beide Noonday M-luidsprekers te resetten.
2. Kies één luidspreker als hoofdluidspreker. Houd de Bluetooth-knop en de knop >>ı 3 seconden ingedrukt.
3. Met een geluidssignaal wordt aangegeven dat de hoofdluidspreker klaar is om aan de tweede luidspreker te worden gekoppeld. De LED knippert rood en blauw.
4. Houd op de tweede luidspreker de Bluetooth-knop en de knop >>ı 3 seconden ingedrukt.
5. Wanneer het geluidssignaal stopt en de LED's blauw knipperen, zijn de twee Noonday M-luidsprekers gekoppeld.
6. Je kunt nu je telefoon of tablet verbinden met de hoofdluidspreker en op beide luidsprekers je favoriete nummers afspelen.

# INHALT

**1.** NOONDAY M IM ÜBERBLICK
**1.1** TASTEN
**1.2** LEDs

**2.** LAUTSPRECHER ANSCHLIEßEN

**3.** VERBINDUNG MIT DEM LAUTSPRECHER HERSTELLEN
**3.1** VIA NFC VERBINDEN
**3.2** VIA BLUETOOTH VERBINDEN
**3.3** VIA AUDIOKABEL VERBINDEN

**4.** PAIREN VON ZWEI NOONDAY M-LAUTSPRECHERN FÜR TRUEWIRELESS STEREO™

# 1.
# NOONDAY M IM ÜBERBLICK





## **1.1** TASTEN:




***Noonday M auf Werkseinstellungen zurücksetzen:***
Beide **Lautstärketasten 5 Sekunden** lang gedrückt halten

# 1.2 LEDs:

**LED aus:** Lautsprecher aus oder im Standby-Modus
(automatisches Standby nach 3 Minuten; zum Aktivieren beliebige Taste drücken)

**LED blau, blinkt langsam:** Verbindung mit anderem Bluetooth-Gerät aktiv

**LED blau und rot, blinkt schnell:** Lautsprecher im Pairing-Modus

**LED rot, blinkt schnell:** Akkustand niedrig

**LED rot, blinkt langsam:** Akku wird geladen



NUN DA SIE IHREN NOONDAY M-LAUTSPRECHER EIN BIßCHEN BESSER KENNEN, SCHLIEßEN SIE IHN AN UND GENIEßEN SIE IHRE MUSIK IN PREMIUM-QUALITÄT!

# 2.
# LAUTSPRECHER ANSCHLIEßEN

## **2.1** STELLEN SIE DEN LAUT-SPRECHER AUF EINE FESTE OBERFLÄCHE.

## 2.2 STECKEN SIE DEN STECKER IN EINE STECKDOSE.

## 2.3 HALTEN SIE DIE EIN-/AUS-TASTE DREI SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT, BIS DER STARTTON ERKLINGT.

# 3.
# VERBINDUNG MIT DEM LAUTSPRECHER HERSTELLEN





## 3.1 VIA **NFC** VERBINDEN

1. Wenn Ihr Smartphone oder Tablet NFC unterstützt, aktivieren Sie die Funktion.
2. Halten Sie die Bluetooth-Pairing-Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen kurzen Signalton hören
3. Tippen Sie mit dem Smartphone/Tablet gegen den Lautsprecher, um eine Verbindung herzustellen.
4. Nach einigen Sekunden wird die Verbindung durch einen kurzen Signalton bestätigt.
5. Nun können Sie Ihre Musik in Premium-Qualität genießen.

# 3.2 VIA **BLUETOOTH** VERBINDEN

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet, und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.
2. Halten Sie die Bluetooth-Pairing-Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen kurzen Signalton hören
3. Wählen Sie den Noonday M-Lautsprecher aus, und stellen Sie eine Verbindung her.
4. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird ein kurzer Ton ausgegeben, und die LED blinkt blau.
5. Nun können Sie Ihre Musik in Premium-Qualität genießen



# 3.3 VIA **AUDIOKABEL** VERBINDEN

1. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Audiokabel.
2. Schließen Sie ein Ende des Kabels an den Noonday M-Lautsprecher an.
3. Schließen Sie das andere Ende an ein beliebiges Gerät mit einem Kopfhörer- oder Audioausgang an.
4. Nun können Sie Ihre Musik in Premium-Qualität genießen

# 4.

# PAIREN VON ZWEI NOONDAY M-LAUTSPRECHERN FÜR TRUEWIRELESS STEREO™

1. Halten Sie die beiden Lautstärketasten auf beiden Lautsprechern nacheinander fünf Sekunden gedrückt um beide Lautsprecher zurückzusetzen.
2. Wählen Sie einen Lautsprecher als Master-Lautsprecher aus. Halten Sie die Bluetooth-Taste und die >>ıTaste drei Sekunden lang gedrückt.
3. Wenn der Master-Lautsprecher bereit für das Pairing mit dem zweiten Lautsprecher ist, wird ein Signalton ausgegeben. Die LED leuchtet rot und blau.
4. Halten Sie die Bluetooth-Taste und die >>ıTaste am zweiten Lautsprecher drei Sekunden lang gedrückt.
5. Wenn der Signalton verstummt und die LEDs blau blinken, sind die beiden Noonday M-Lautsprecher gepairt.
6. Jetzt können Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Master-Lautsprecher verbinden und Ihre Lieblingslieder über beide Lautsprecher hören.

# INDICE

**1.** PANORAMICA DELL'ALTOPARLANTE NOONDAY M
**1.1** PULSANTI
**1.2** LED

**2.** CONFIGURAZIONE DELL'ALTOPARLANTE

**3.** CONNESSIONE DELL'ALTOPARLANTE
**3.1** CONNESSIONE TRAMITE NFC
**3.2** CONNESSIONE TRAMITE BLUETOOTH
**3.3** CONNESSIONE TRAMITE CAVO AUDIO

**4.** ABBINAMENTO DI DUE ALTOPARLANTI NOONDAY M PER UNA QUALITÀ TRUEWIRELESS STEREO™

# 1.
# PANORAMICA DELL'ALTO-PARLANTE NOONDAY M





## **1.1** PULSANTI:




*Per resettare l'altoparlante Noonday M:*
tenere premuti i tasti **Volume+** e **Volume-** per **5 secondi**

# 1.2 LED:

**LED spento:** l'altoparlante è spento o in stand-by (lo stand-by si avvia automaticamente dopo 3 minuti; premere un pulsante qualsiasi per riattivare l'altoparlante)

**LED blu che lampeggia lentamente:** abbinato a un altro dispositivo Bluetooth

**LED blu e rosso che lampeggia velocemente:** l'altoparlante è in modalità di abbinamento

**LED rosso che lampeggia rapidamente:** batteria in esaurimento

**LED rosso che lampeggia lentamente:** batteria in carica

DOPO AVERE ACQUISITO UN PO' DI FAMILIARITÀ CON L'ALTOPARLANTE NOONDAY M, È POSSIBILE CONFIGURARLO E SENTIRE I SUOI STRAORDINARI SUONI!

# 2.
# CONFIGURAZIONE DELL'ALTOPARLANTE





## **2.1** APPOGGIARE L'ALTOPARLANTE SU UNA SUPERFICIE SOLIDA

## 2.2 COLLEGARE IL CAVO A UNA PRESA DI CORRENTE DISPONIBILE

## 2.3 TENERE PREMUTO IL PULSANTE ON/OFF PER TRE SECONDI, FINO A SENTIRE UN SEGNALE ACUSTICO

# 3.
# CONNESSIONE DELL’ALTOPARLANTE





## 3.1 LIGAR POR NFC

1. Attivare la tecnologia NFC (se il cellulare o il tablet la supporta)
2. Premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento Bluetooth per 3 secondi fino a quando non si sente un breve segnale acustico
3. Appoggiare il cellulare all’altoparlante per effettuare il collegamento
4. Dopo qualche secondo, un breve segnale acustico confermerà la connessione
5. Ora sarà possibile ascoltare i propri brani preferiti

# 3.2 CONNESSIONE TRAMITE BLUETOOTH




1. Attivare la tecnologia Bluetooth sul cellulare o sul tablet ed effettuare una ricerca dei dispositivi Bluetooth
2. Premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento Bluetooth per 3 secondi fino a quando non si sente un breve segnale acustico
3. Selezionare l'altoparlante Noonday M e collegarsi
4. La connessione verrà confermata da un breve segnale acustico e dal LED blu lampeggiante.
5. Ora sarà possibile ascoltare i propri brani preferiti



# 3.3 CONNESSIONE TRAMITE CAVO AUDIO

1. Prendere il cavo audio fornito in dotazione
2. Collegare un'estremità all'altoparlante Noonday M
3. Collegare l'altra estremità a un dispositivo provvisto di jack per le cuffie o uscita audio
4. Ora sarà possibile ascoltare i propri brani preferiti

# 4.

# ABBINAMENTO DI DUE ALTOPARLANTI NOONDAY M PER UNA QUALITÀ TRUEWIRELESS STEREO™

1. Tenere premuti i tasti Volume+ e Volume- per 5 secondi per resettare entrambi gli altoparlanti Noonday M
2. Scegliere un altoparlante come altoparlante principale. Tenere premuti i tasti Bluetooth e >>ı per 3 secondi.
3. Un segnale acustico segnalerà che l'altoparlante principale è pronto per essere abbinato al secondo altoparlante. Il LED diventerà rosso e blu lampeggiante.
4. Sul secondo altoparlante, tenere premuti i tasti Bluetooth e >>ı per 3 secondi.
5. Quando il segnale acustico termina e i LED sono blu lampeggianti, i due altoparlanti Noonday M sono abbinati
6. Ora sarà possibile collegare il cellulare o il tablet all'altoparlante principale e ascoltare i propri brani preferiti da entrambi gli altoparlanti

# ÍNDICE

**1.** CONOCE TU ALTAVOZ NOONDAY M
**1.1** BOTONES
**1.2** LED

**2.** CONFIGURA TU ALTAVOZ

**3.** CONECTA TU ALTAVOZ
**3.1** CONEXIÓN A TRAVÉS DE NFC
**3.2** CONEXIÓN A TRAVÉS BLUETOOTH
**3.3** CONEXIÓN MEDIANTE EL CABLE DE AUDIO

**4.** ASOCIE DOS ALTAVOCES NOONDAY M PARA TRUEWIRELESS STEREO™

# 1.
# CONOCE TU ALTAVOZ NOONDAY M





## 1.1 BOTONES:

*Reinicio de tu altavoz Noonday M:*

Pulse los botones **Volumen+** y **Volumen-** durante **5 segundos**

# 1.2 LED:

**LED apagado:** el altavoz está apagado o en modo de espera (establecimiento automático en modo de espera tras 3 minutos; toque cualquier tecla para activarlo de nuevo)

**LED azul, parpadeo lento:** asociado con otro dispositivo Bluetooth

**LED azul y rojo, parpadeo rápido:** el altavoz está en modo de asociación

**LED rojo, parpadeo rápido:** queda poca batería

**LED rojo, parpadeo lento:** la batería se está cargando



AHORA QUE YA CONOCES TU ALTAVOZ NOONDAY M UN POCO MEJOR, ¡CONFIGÚRALO Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE AUDIO DE PRIMERA CLASE!

# 2.
# CONFIGURA TU ALTAVOZ





## **2.1** COLOCA EL ALTAVOZ SOBRE UNA SUPERFICIE SÓLIDA

## 2.2 ENCHUFA EL CABLE A UNA TOMA DE CORRIENTE DISPONIBLE

## 2.3 PULSE EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO DURANTE TRES SEGUNDOS HASTA QUE OIGA UN SONIDO DE INICIO

# 3.
# CONECTA TU ALTAVOZ





## 3.1 CONEXIÓN A TRAVÉS DE **NFC**

1. Si su teléfono o tableta admite NFC, active esta función
2. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth durante 3 segundos hasta que escuche un corto sonido
3. Toque el altavoz con el teléfono para conectarlo
4. Transcurridos unos segundos oirá un pitido breve para confirmar la conexión
5. Ya estará listo para reproducir sus canciones favoritas

# 3.2 CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH




1. Active Bluetooth en su teléfono o tableta y busque dispositivos Bluetooth
2. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth durante 3 segundos hasta que escuche un corto sonido
3. Seleccione el altavoz Noonday M y conéctese
4. Un sonido breve confirmará que la conexión se ha realizado correctamente; el LED parpadeará en azul.
5. Ya estará listo para reproducir sus canciones favoritas



# 3.3 CONEXIÓN MEDIANTE EL CABLE DE AUDIO

1. Tome el cable de audio suministrado
2. Conecte un extremo a su altavoz Noonday M
3. Conecte el otro extremo a cualquier dispositivo con clavija para auriculares o salida de audio
4. Ya estará listo para reproducir sus canciones favoritas

# 4.
# ASOCIA DOS ALTAVOCES NOONDAY M PARA TRUEWIRELESS STEREO™

1. Pulse los botones Volumen+ y Volumen- durante 5 segundos para reiniciar los altavoces Noonday M
2. Escoja un altavoz como el altavoz principal. Pulse el botón Bluetooth y el botón >>ı durante 3 segundos.
3. Una señal acústica le notificará que el altavoz principal está listo para asociarse con el altavoz secundario. El LED parpadeará en rojo y azul.
4. En el segundo altavoz, pulse el botón Bluetooth y el botón >>ı durante 3 segundos.
5. Cuando se detenga la señal acústica y los LED parpadeen en azul, sus dos altavoces Noonday M habrán quedado correctamente asociados
6. A partir de ahora ya podrá conectar su teléfono o tableta al altavoz principal y reproducir sus canciones favoritas a través de ambos altavoces

# INDEX

**1.** PRÉSENTATION DU HAUT-PARLEUR NOONDAY M
**1.1** BOUTONS
**1.2** VOYANTS LED

**2.** INSTALLATION DU HAUT-PARLEUR

**3.** CONNEXION AU HAUT-PARLEUR
**3.1** CONNEXION VIA NFC
**3.2** CONNEXION VIA BLUETOOTH
**3.3** CONNEXION VIA CÂBLE AUDIO

**4.** ASSOCIATION DE DEUX HAUT-PARLEURS NOONDAY M POUR BÉNÉFICIER D'UN SON TRUEWIRELESS STEREO™

# 1.
# PRÉSENTATION DU HAUT-PARLEUR NOONDAY M





## **1.1** BOUTONS:




***Réinitialisation du haut-parleur Noonday M:***
Appuyez sur les boutons **Volume+** et **Volume-** pendant **5 secondes**.

# 1.2 VOUYANT LED:

**Voyant LED éteint:** le haut-parleur est éteint ou en mode veille (veille automatique après 3 minutes, touchez n'importe qu'elle touche pour activer l'appareil).

**Voyant LED bleu, clignotant lentement:** synchronisé avec un autre appareil Bluetooth.

**Voyant LED bleu et rouge, clignotant rapidement:** haut-parleur en mode de synchronisation.

**Voyant LED rouge, clignotant rapidement:** batterie faible.

**Voyant LED rouge, clignotant lentement:** batterie en charge.



MAINTENANT QUE VOUS CONNAISSEZ UN PEU MIEUX VOTRE HAUT-PARLEUR NOONDAY M, VOUS POUVEZ L'INSTALLER ET BÉNÉFICIER DE SA QUALITÉ AUDIO HAUT DE GAMME!

# 2.
# INSTALLATION DU HAUT-PARLEUR





## **2.1** PLACEZ LE HAUT-PARLEUR SUR UNE SURFACE STABLE.

## 2.2 BRANCHEZ LE CÂBLE DANS UNE PRISE ÉLECTRIQUE DISPONIBLE

## 2.3 APPUYEZ SUR LE BOUTON MARCHE/ARRÊT PENDANT TROIS SECONDES JUSQU'À CE QUE LE SON DE DÉMARRAGE RETENTISSE.

# 3.
# CONNEXION AU HAUT-PARLEUR





## 3.1 CONNEXION VIA NFC

1. Si votre téléphone ou votre tablette prend en charge la fonctionnalité NFC, activez-la.
2. Appuyez sur le bouton de connexion Bluetooth pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore
3. Faites entrer en contact votre téléphone et le haut-parleur pour les connecter.
4. Après quelques secondes, vous entendrez un bip bref confirmant la connexion.
5. Vous pouvez désormais écouter vos morceaux favoris.

# 3.2 CONNEXION VIA **BLUETOOTH**




1. Activez la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone ou de votre tablette afin de détecter les appareils Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton de connexion Bluetooth pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore
3. Sélectionnez le haut-parleur Noonday M et lancez la connexion
4. Un son bref confirme la réussite de la connexion, tandis que le voyant LED clignote en bleu.
5. Vous pouvez désormais écouter vos morceaux favoris.



# 3.3 CONNEXION VIA CÂBLE AUDIO

1. Utilisez le câble audio fourni
2. Connectez une de ses extrémités au haut-parleur Noonday M.
3. Connectez l'autre extrémité à un appareil équipé d'une prise casque ou d'une sortie audio.
4. Vous pouvez désormais écouter vos morceaux favoris.

# 4.

# ASSOCIATION DE DEUX HAUT-PARLEURS NOONDAY M POUR BÉNÉFICIER D'UN SON TRUEWIRELESS STEREO™

1. Appuyez sur les boutons Volume+ et Volume- pendant 5 secondes pour réinitialiser les deux haut-parleurs Noonday M.
2. Choisissez un haut-parleur en tant que haut-parleur maître. Appuyez sur les boutons Bluetooth et >>ı pendant 3 secondes.
3. Un signal sonore vous indique que la synchronisation du haut-parleur maître avec le deuxième haut-parleur est prête. Le voyant LED clignote en rouge et bleu.
4. Sur le deuxième haut-parleur, appuyez sur les boutons Bluetooth et >>ı pendant 3 secondes.
5. Lorsque le signal sonore s'arrête et que les voyants LED clignotent en bleu, les deux haut-parleurs Noonday M sont synchronisés.
6. Vous pouvez désormais connecter votre téléphone ou votre tablette au haut-parleur maître et jouer vos morceaux favoris sur les deux haut-parleurs.

# ÍNDICE

**1.** CONHEÇA A SUA COLUNA NOONDAY M
**1.1** BOTÕES
**1.2** LEDS

**2.** CONFIGURE A COLUNA

**3.** LIGUE UM EQUIPAMENTO À COLUNA
**3.1** LIGAR POR NFC
**3.2** LIGAR POR BLUETOOTH
**3.3** LIGAR POR CABLE DE ÁUDIO

**4.** EMPARELHAR DUAS COLUNAS NOONDAY M PARA TRUEWIRELESS STEREO™

# 1.
# CONHEÇA A SUA COLUNA NOONDAY M





## **1.1** BOTÕES:



LIGAR/DESLIGAR

MÚSICA ANTERIOR

REPRODUZIR/PAUSA
EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

MÚSICA SEGUINTE

- VOLUME

+ VOLUME

***Repor as predefinições da coluna Noonday M:***
Prima os botões de **+ Volume** e **- Volume** durante **5 segundos**

# **1.2** LED:

**LED desligado:** coluna desligada ou em modo de espera (modo de espera automático após 3 minutos; toque em qualquer tecla para despertar)

**LED azul a piscar lentamente:** emparelhada com outro equipamento Bluetooth

**LED azul e vermelho a piscar rapidamente:** coluna em modo de emparelhamento

**LED vermelho a piscar rapidamente:** bateria fraca

**LED vermelho a piscar lentamente:** bateria a carregar



AGORA QUE CONHECE UM POUCO MELHOR A SUA COLUNA NOONDAY M, CONFIGURE-A E COMECE A DESFRUTAR DO SOM DE ALTA QUALIDADE!

# 2.
# CONFIGURE A COLUNA

## 2.1 COLOQUE A COLUNA NUMA SUPERFÍCIE SÓLIDA

## 2.2 LIGUE O CABO A UMA TOMADA ELÉTRICA DISPONÍVEL

## 2.3 PRIMA O BOTÃO LIGAR /DESLIGAR DURANTE TRÊS SEGUNDOS ATÉ OUVIR UM SOM DE ARRANQUE

# 3.
# LIGUE UM EQUIPAMENTO À COLUNA





## 3.1 LIGAR POR NFC

1. Se o seu telemóvel ou tablet suporta NFC, ligue essa funcionalidade
2. Pressione e segure o botão de emparelhamento Bluetooth durante 3 segundos até ouvir um som curto
3. Toque com o seu telemóvel na coluna para ligar
4. Após alguns segundos, ouve um breve aviso sonoro a confirmar a ligação
5. Está pronto para ouvir as suas músicas preferidas

# 3.2 LIGAR POR **BLUETOOTH**




1. Ative o Bluetooth no seu telemóvel ou tablet e procure equipamentos Bluetooth
2. Pressione e segure o botão de emparelhamento Bluetooth durante 3 segundos até ouvir um som curto
3. Selecione a coluna Noonday M e estabeleça a ligação
4. Um breve aviso sonoro confirma que a ligação foi bem sucedida, e o LED começa a piscar a azul.
5. Está pronto para ouvir as suas músicas preferidas



# 3.3 LIGAR POR **CABLE DE ÁUDIO**

1. Pegue no cabo de áudio fornecido
2. Ligue uma das extremidades à coluna Noonday M
3. Ligue a outra extremidade a qualquer equipamento que disponha de uma tomada para auscultadores ou saída de áudio
4. Está pronto para ouvir as suas músicas preferidas

# 4.
# EMPARELHAR DUAS COLUNAS NOONDAY M PARA TRUEWIRELESS STEREO™

1. Prima os botões de + Volume e - Volume durante 5 segundos para repor as duas colunas Noonday M
2. Escolha uma das colunas para ser a coluna principal. Prima o botão do Bluetooth e o botão >>ı durante 3 segundos.
3. Um aviso sonoro notifica-o de que a coluna principal está pronta para ser emparelhada com a segunda coluna. O LED pisca a vermelho e azul.
4. Na segunda coluna, prima o botão do Bluetooth e o botão >>ı durante 3 segundos.
5. Quando o aviso sonoro para e o LED pisca a azul, as duas colunas Noonday M estão emparelhadas
6. Pode agora ligar o telemóvel ou tablet à coluna principal e ouvir as suas músicas preferidas em ambas as colunas

NOONDAY